


かまどベンチの使用法

この製品は、災害時の際に、煮炊きのための、「かまど」としてご使用いただけます。

※ 硬貨2枚（5円、10円、50円、100円が使用可能）を準備してください。


※ 安全の為、作業は必ず二人以上で行ってください。

- 1 硬貨2枚を下図のように使用してボルトをゆるめ、上台を取り外し、中からかまどを2つ取り出します。



- 2 かまどを安全な場所（地面が砂や土など）に移動させ、薪等を用いて着火します。

※ 鍋や薪は本製品には付属しません。



※ かまどを取り出した後、上台を戻し、ボルトで再び固定すれば、ベンチやサイドテーブルとして利用できます。

- 3 煮炊き後は、かまどをベンチの中に戻し、取り外した上台をボルトで固定すれば元に戻ります。

▲使用上の注意

- 着火に必要な薪等の燃料や鍋等は別途ご用意いただく必要があります。
- かまど本体が完全に冷めた状態で、ベンチに戻すようにしてください。
- 使用後、煤が目立つ場合は適宜清掃してください。